

Laminat / Melan Pflege



JOKA[®]

INKU

Laminat / Melan Pflege

Allgemein

Jeder Laminat-/Melanboden unterliegt einem natürlichen Verschleiß. Um die Oberfläche des Laminat-/Melanbodens zu schützen, sollte dieser durch vorbeugende Maßnahmen vor Beschädigungen geschützt werden. Hierzu gehören z.B. Fußabstreifer im Eingangsbereich, die den Schmutz, der auf der Oberfläche wie Schleifpapier wirkt, gar nicht erst auf den Boden gelangen lassen. An Tischen und Stühlen sollten geeignete Filzgleiter angebracht werden.

Regelmäßige Pflege

Bei normaler Verschmutzung genügt zur Reinhaltung normales Kehren, Saugen oder Abwischen mit einem leicht befeuchteten Tuch in Längsrichtung der Bodendielen. Wird der Boden mit Wasser gereinigt ist darauf zu achten, dass der Putzlappen gut ausgewrungen bzw. nebelfeucht ist. Stehendes Wasser ist auf der Oberfläche des Laminat-/Melanbodens stets zu vermeiden. (siehe: Allgemeine Hinweise)

Es dürfen nur die empfohlenen Reinigungs- und Pflegeprodukte für Laminat-/Melanbodenbeläge verwendet werden.

Reinigung – leicht gemacht

Art der Verschmutzung	Behandlung
Obst, Beeren, Säfte, Milch Creme, Bier, Wein, Kaffee, Tee	mildes Reinigungsmittel
Schokolade, Schmiere, Öl, Schuhcreme, Gummi	herkömmlichen Spiritus (Farb- verdünnungsmittel) vorsichtig verwenden, anschließend mit feuchtem Tuch abwischen.
Urin	mildes Reinigungsmittel
Blut	kaltes Wasser

Reinigen Sie den Boden nie nass und schütten Sie nie Wasser direkt auf den Boden. Entfernen Sie Flecken immer sofort! Kein Polish bzw. Wachs zur Pflege verwenden!

Was tun bei kleinen Beschädigungen?

Dielen müssen vor dem Verlegen auf sichtbare Fehler geprüft werden.

Kleinere Schäden können mit einem Reparaturkit (Spezialpaste zum Ausbessern von Schadstellen) behoben werden.

Elemente, die leimlos verlegt wurden, können entsprechend der Verlegeanleitung des Laminat-/Melanboden ebenfalls wieder ausgewechselt werden.

Raumklima

Die Werterhaltung des Laminat-/Melanbodens und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Wohnklima von ca. 55–65 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (Verdunsters), um eine extreme Austrocknung des Laminatfußbodens zu vermeiden. Luftbefeuchtungsgeräte sind u. U. bei Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen.

Bei Unterschreiten der normalen Luftfeuchtwerte ist mit Haarfugen und leichten statischen Aufladungen zu rechnen, die sich in der Regel nach der Wiederherstellung der normalen Luftfeuchtwerte wieder normalisieren.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

Ihr JOKA / INKU Fachhändler